デジタルキーの使用方法



デジタルキー利用開始までの主な流れ

STEP1 Bluelinkアプリのダウンロード/登録

お使いのスマートフォンに合わせた方法でBluelinkアプリのダウンロード、会員登録が必要です。

STEP 2 Bluelinkアプリのデジタルキー登録準備

Bluelinkアプリを操作し、デジタルキーの登録準備を行います。※デジタルキーの登録方法を参照

[iPhone画面]



[ナビゲーション画面]



1. ホーム画面を右にスライド>設定メニューボタンを選択

6:04 PM ^{B³ml Q}							
車両	EV		ナビゲーション	サウンド	機器接続	ユーザー プロファイル	
Ĩ		9	Ø)»		₽ ≡	
音声認識	画面構成		ディスプレイ	ボタン	メーター/HUD	Bluelink	
ļ	Ŷ	\square	*	F	(\mathbf{e})	B ₃	
FM 80.0			_		<	△ ≡	

2.車両メニューボタンを選択

6:09 PM B						
運転者アシスト	ドライブモード	アクティブ サウンド デザイン	ビルトイン ドラレコ	空調	シート	
ڒؾڂڒ	<u> </u>	4 <u>_</u> r	Ē	Ľ	3	Ľ
ライト	ドア	デジタルキー	便利機能			
-;o::-		ଡ଼ି	ζ ^ζ			
FM 80.0					< 0	≡

3. デジタルキーメニューボタンを選択

6:14 рм ^{вэ} лл	デジタルキー	Q
空調	マイデジタルキー マイデジタルキーを登録または削除します。	
シート	登録	
ライト	新しいマイデジタルキーを登録するには、下の[登録]ボタンを押 してください。	A ST
ドア	※スマートフォンでデジタルキーアプリを実行した状態で登録し てください。	
デジタルキー	共有したキー デジタルキーを共有したユーザーを表示します。	
便利機能	すべて削除	
FM 80.0		$\langle \bigtriangleup \equiv$

4. デジタルキーを選択>マイデジタルキー [登録] を選択

STEP 3 デジタルキーの発行

スマートキー2本を持って車に乗車します。 車内のワイヤレス充電パットにスマートフォンを置き、ナビゲーション画面からデジタルキーを発行します。

※デジタルキーの登録には、スマートキー2本が必ず必要になります。

※掲載画像はKONA車両です。デジタルキー表示画面や車両ナビゲーション画面の表示は、車種によって異なる場合があります。 ※UWB通信式の場合、スマートフォンをワイヤレス充電パッドに置かなくても、車内に持ち込むことで認識し、デジタルキー機能を使用できます。



1. スマートキー2本を持って車に乗車



2. ワイヤレス充電パットにスマートフォンを置く



3. ナビゲーション画面でデジタルキーを発行

STEP 4 サービスの利用開始

デジタルキーの登録が完了すると、下記サービスをご利用いただけます。

※掲載画像はKONA車両です。デジタルキー表示画面や車両ナビゲーション画面の表示は、車種によって異なる場合があります。 ※UWB通信式の場合、デジタルキーを登録したデバイスを持参して車両に近づくと、自動で車両ドアのロック解除ができます。







1. ドアのロック/アンロック

2. 電源の始動

3. デジタルキーのシェア

デジタルキー登録方法(スマートウォッチ、NFCカード)

スマートフォンの他に、スマートウォッチ等でデジタルキーのサービスをご利用いただけます。

Apple Watchに登録する

- STEP1 iPhoneとApple Watchを同じアカウントで同期して、Appleアカウントでログインする準備を行います。
- STEP 2 ロック解除された Apple Watchを装着して、乗車します。
- STEP 3 iPhoneにデジタルキーが登録されると、Apple Watch側にもデジタルキーを追加するポップアップメッセージが表示されます。「今すぐ追加」を 選択すると、Apple Watchにもデジタルキーが登録されます。

NFCカードキーに登録する

- STEP1 スマートキー2つとNFCカードキーを持参して車に乗車します。
- STEP 2 NFCカードキーを車内のワイヤレス充電パッドに置きます。
- STEP 3 車両ナビゲーション画面で [設定] > [車両] > [デジタルキー] > [NFCカードキー] を選択し、NFCカードキーをワイヤレス充電パッドに置 き、ポップアップ表示が出たら [保存] を押します。
- STEP 4 スマートフォンのSMSで登録完了メッセージが届いたら、NFCカードキーが登録されます。

シェアキーの発行方法

シェアキーを発行することで、ご家族やご友人とデジタルキーを共有することができます。 また、デジタルキーに対応している機種であれば、メーカーやOSの違いに関わらずキーの共有が可能です。

スマートフォン/車両に登録する(Bluelinkアプリで登録)

STEP1 Apple Walletまたは、Google Walletを起動します。

STEP 2 スマートフォンごとの共有手順に従い、シェアキーを発行します。

- iOS の場合…

Apple Walletを開きデジタルキーカードを選択>右上の[共有]をタップ>共有方法を選択>共有権限を選択>電話番号を入力し、SMSを送信します。

※ シェアされる側のiPhoneとApple Watchが同期されている場合、Apple Watchにもデジタルキーが共有されます。 (オーナー側がApple Watchにデジタルキーを登録していない場合に限る)

- Android の場合…

[車のキーを共有] >共有するユーザーを選択>共有者名を入力>共有相手とキーのリンクを共有、送信します。

デジタルキーの削除方法

以下の削除対象をもとに、登録したデジタルキーを削除することができます。

オーナーキー/共有キーの個別の削除

削除方法の詳細は、各メーカーサイトをご確認ください。

全てのデジタルキーの削除

- Bluelinkアプリから削除する方法

Bluelinkアプリで[車両デジタルキー] > [デジタルキー初期化]を押して、すべてのデジタルキーを削除します。

- カーナビゲーション画面から削除する方法

カーナビゲーション画面で[設定] > [車両] > [デジタルキー] > [スマートフォンキー] > [全体削除]を押して削除します。